

Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua
clean
TECHNOLOGY

ALPINE

Technical Specifications

Composition: 35% CO, 27% PES, 18% ACRIL, 15% PA, 5% OTROS

Width: 140 cm. UNE 400335

Weight m2: 495 gr/m2

Tensile strenght: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Tear strenght: > 350N (ISO 13934-1)

Tear displacement: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Abrasion resistance: 200.000 cycles UNE EN ISO 12947

Pilling resitance: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Dye resistance to rubbing: 4 Good (ISO 105-X12)

Dye resistance to light: 5-6 Good (ISO 105-B02)



Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



ALPINE 10



ALPINE 12



ALPINE 16



ALPINE 17



ALPINE 18



ALPINE 19



ALPINE 2



ALPINE 21



ALPINE 22



ALPINE 3



ALPINE 4



ALPINE 6



ALPINE 7

Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY

Možno je, da barve na slikah, ki si jih ogledujete, ne ustrezajo končnemu izdelku. Obrnite se na vašo trgovino s pohištvom.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Za redno vzdrževanje vašega kavča vam priporočamo, da vso površino občasno očistite s sesalnikom. Uporabite lahko sesalnik za gospodinjstvo s prilagodljivo krtačo.

Čiščenje z vodo v pičlih treh korakih



1. Odstranite odvečno snov, ki se je razlila ali raztresla po tkanini.
2. Na madež nanesite vodo, direktno ali z vpojno krpo, ki ste jo namočili in oželi. Počakajte nekaj sekund.
3. S krpo pritisnite na madež in s krožnimi gibi narahlo drgnite po tkanini. Če madež ne izgine popolnoma, ponovite postopek tolikokrat, kolikor je potrebno.

Seda, madeže čistimo kar samo z vodo

Pri čiščenju z **Aquaclean® Technology** manjših madežev vina, kave, hrane in celo nekaterih flomastrov ni potrebno prati z milnico.

Vzdrževanje in čiščenje

• TEKOČINE ALI OLJA

Popivnjajte s krpo ali papirjem ter nato narahlo drgnite s krožnimi gibi.

• MAŠČOBA, KEMIČNI SVINČNIK

Krpo ali papir navlažite z vodo in postopek ponavljajte tolikokrat, kolikor je potrebno. Vmes vedno počakajte, da se blago posuši. Če madež ne izgine, uporabite malce nevtralnega detergenta ali pa madež drgnite z milom za roke in tako pospešite postopek odstranjevanja.

• PRAH

Prah odstranite s sesalnikom za gospodinjstvo.

Pranje

NAVODILA ZA PRANJE

Za redno vzdrževanje kavča pranje ni potrebno. Kadar gre za večje madeže, si pred pranjem preberite naslednja navodila:

- Dovoljeno je pranje v stroju, na programu za občutljivo perilo (največ 30°C).
- Ne centrifugirajte.
- Ne uporabljajte belila.
- Ne sušite v bobnu.
- Ne sušite na soncu.
- Ne ožemajte in ne zvijajte.
- Ne Likajte.
- Kemično čiščenje je dovoljeno.