

# Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua  
clean<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

## BALTIC

### Technical Specifications

*Composition:* 35% CO, 27% PES, 18% ACRIL, 15% PA, 5% OTROS

*Width:* 140 cm. UNE 400335

*Weight m2:* 495 gr/m2

*Tensile strenght:* > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

*Tear strenght:* > 350N (ISO 13934-1)

*Tear displacement:* < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

*Abrasion resistance:* 200.000 cycles UNE EN ISO 12947

*Pilling resitance:* 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

*Dye resistance to rubbing:* 4 Good (ISO 105-X12)

*Dye resistance to light:* 5-6 Good (ISO 105-B02)



# Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua  
clean<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY



BALTIC 1



BALTIC 10



BALTIC 11



BALTIC 16



BALTIC 18



BALTIC 2



BALTIC 21



BALTIC 23



BALTIC 24



BALTIC 3



BALTIC 5



BALTIC 6



BALTIC 7



BALTIC 8

# Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua  
clean®  
TECHNOLOGY

Možno je, da barve na slikah, ki si jih ogledujete, ne ustrezajo končnemu izdelku. Obrnite se na vašo trgovino s pohištvom.

## NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Za redno vzdrževanje vašega kavča vam priporočamo, da vso površino občasno očistite s sesalnikom. Uporabite lahko sesalnik za gospodinjstvo s prilagodljivo krtačo.

## Čiščenje z vodo v pičlih treh korakih



1. Odstranite odvečno snov, ki se je razlila ali raztresla po tkanini.
2. Na madež nanesite vodo, direktno ali z vpojno krpo, ki ste jo namočili in oželi. Počakajte nekaj sekund.
3. S krpo pritisnite na madež in s krožnimi gibi narahlo drgnite po tkanini. Če madež ne izgine popolnoma, ponovite postopek tolikokrat, kolikor je potrebno.

## Seda, madeže čistimo kar samo z vodo

Pri čiščenju z **Aquaclean® Technology** manjših madežev vina, kave, hrane in celo nekaterih flomastrov ni potrebno prati z milnico.

### Vzdrževanje in čiščenje

#### • TEKOČINE ALI OLJA

Popivnjajte s krpo ali papirjem ter nato narahlo drgnite s krožnimi gibi.

#### • MAŠČOBA, KEMIČNI SVINČNIK

Krpo ali papir navlažite z vodo in postopek ponavljajte tolikokrat, kolikor je potrebno. Vmes vedno počakajte, da se blago posuši. Če madež ne izgine, uporabite malce nevtralnega detergenta ali pa madež drgnite z milom za roke in tako pospešite postopek odstranjevanja.

#### • PRAH

Prah odstranite s sesalnikom za gospodinjstvo.

### Pranje

#### NAVODILA ZA PRANJE

Za redno vzdrževanje kavča pranje ni potrebno. Kadar gre za večje madeže, si pred pranjem preberite naslednja navodila:

- Dovoljeno je pranje v stroju, na programu za občutljivo perilo (največ 30°C).
- Ne centrifugirajte.
- Ne uporabljajte belila.
- Ne sušite v bobnu.
- Ne sušite na soncu.
- Ne ožemajte in ne zvijajte.
- Ne Likajte.
- Kemično čiščenje je dovoljeno.