

Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua
clean
TECHNOLOGY

NORDIC

Technical Specifications

Composition: 50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

Width: 140 cm. UNE 400335

Weight m2: 410 gr/m2

Tensile strenght: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Tear strenght: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Tear displacement: Warp: < 4 (BS 3320) - Weft: < 6 (BS 53868) PR EN ISO 13936-2 (mm)

Abrasion resistance: 100.000 cycles UNE EN ISO 12947

Pilling resistance: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Dye resistance to rubbing: 4 Good (ISO 105-X12)

Dye resistance to light: 6 Good (ISO 105-B02)



aqua
clean
EXTREME



Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



NORDIC 101



NORDIC 104



NORDIC 108



NORDIC 111



NORDIC 113



NORDIC 114



NORDIC 115



NORDIC 116



NORDIC 117



NORDIC 118



NORDIC 119



NORDIC 120



NORDIC 121



NORDIC 125



NORDIC 127



NORDIC 128



NORDIC 129



NORDIC 130



NORDIC 131



NORDIC 132



NORDIC 901



NORDIC 904



NORDIC 907



NORDIC 909

Blago, ki se lahko čisti samo z vodo

aqua
clean®
TECHNOLOGY

Možno je, da barve na slikah, ki si jih ogledujete, ne ustrezajo končnemu izdelku. Obrnite se na vašo trgovino s pohištvom.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Za redno vzdrževanje vašega kavča vam priporočamo, da vso površino občasno očistite s sesalnikom. Uporabite lahko sesalnik za gospodinjstvo s prilagodljivo krtačo.

Čiščenje z vodo v pičlih treh korakih



1. Odstranite odvečno snov, ki se je razlila ali raztresla po tkanini.
2. Na madež nanesite vodo, direktno ali z vpojno krpo, ki ste jo namočili in oželi. Počakajte nekaj sekund.
3. S krpo pritisnite na madež in s krožnimi gibi narahlo drgnite po tkanini. Če madež ne izgine popolnoma, ponovite postopek tolikokrat, kolikor je potrebno.

Seda, madeže čistimo kar samo z vodo

Pri čiščenju z **Aquaclean® Technology** manjših madežev vina, kave, hrane in celo nekaterih flomastrov ni potrebno prati z milnico.

Vzdrževanje in čiščenje

• TEKOČINE ALI OLJA

Popivnjajte s krpo ali papirjem ter nato narahlo drgnite s krožnimi gibi.

• MAŠČOBA, KEMIČNI SVINČNIK

Krpo ali papir navlažite z vodo in postopek ponavljajte tolikokrat, kolikor je potrebno. Vmes vedno počakajte, da se blago posuši. Če madež ne izgine, uporabite malce nevtralnega detergenta ali pa madež drgnite z milom za roke in tako pospešite postopek odstranjevanja.

• PRAH

Prah odstranite s sesalnikom za gospodinjstvo.

Pranje

NAVODILA ZA PRANJE

Za redno vzdrževanje kavča pranje ni potrebno. Kadar gre za večje madeže, si pred pranjem preberite naslednja navodila:

- Dovoljeno je pranje v stroju, na programu za občutljivo perilo (največ 30°C).
- Ne centrifugirajte.
- Ne uporabljajte belila.
- Ne sušite v bobnu.
- Ne sušite na soncu.
- Ne ožemajte in ne zvijajte.
- Ne Likajte.
- Kemično čiščenje je dovoljeno.